



Elektrische Schnittstelle FAA - Steuerung

FAA - Grundtyp "A"



FAA - Grundtyp "B"



HVO = Hand-vor-Ort Taster
 HM = Haftmagnet (2 Spulen)
 BR = Brandmelder
 BL = Blinkleuchte

LS = Lichtschranke (VdS-Zulassung)
 PSA = Positionsschalter für Antrieb FAA
 PSD = Positionsschalter für Dichtelement FAA
 SI = Sirene